



MANUAL DE INSTALAÇÃO

RIPADOS

SUMÁRIO

Ao clicar no tópico desejado, você será direcionado à página correspondente.

- **PAINÉIS RIPADOS - ALUMÍNIO E POLIESTIRENO**
- **CUIDADOS - RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO**
- **PREPARAÇÃO E FERRAMENTAS**
- **INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO**
- **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

PAINÉIS RIPADOS

PAINÉIS RIPADOS DE ALUMÍNIO E POLIESTIRENO

Os ripados de alumínio e poliestireno são opções ideais para quem busca revestimentos sofisticados, modernos e duráveis, cada um com características específicas que os tornam adequados para diferentes aplicações.

Os ripados de alumínio destacam-se por sua estrutura robusta, que alia resistência e design contemporâneo, sendo perfeitos tanto para ambientes externos, devido à sua durabilidade, quanto para interiores, onde proporcionam um visual impactante e elegante. Essa combinação de estilo e robustez faz deles uma escolha versátil e de alta qualidade.

Já os ripados de poliestireno oferecem uma solução prática e sofisticada para revestimentos internos. Leves e fáceis de instalar, esses ripados permitem uma transformação rápida e eficaz dos espaços, conferindo um acabamento moderno e estiloso. Além disso, são de baixa manutenção, o que garante durabilidade e beleza com mínimo esforço, sendo perfeitos para criar ambientes contemporâneos e marcantes.

Com essas características, tanto os ripados de alumínio quanto os de poliestireno proporcionam soluções distintas que atendem às mais diversas necessidades, unindo funcionalidade e estética em projetos de decoração e arquitetura.

CUIDADOS

CUIDADOS ESSENCIAIS ANTES DA INSTALAÇÃO

RECEBIMENTO:

- Designe uma pessoa de confiança e capacitada para receber e conferir o material.
- Verifique os produtos conforme a nota fiscal. Em caso de irregularidades, informar os entregadores, e contatar imediatamente a loja onde a compra foi realizada.

ARMAZENAMENTO:

- As barras devem ser armazenadas sempre na horizontal, em superfícies planas, isentas de sujeira e umidade, longe de janelas e fachadas e da exposição direta ou indireta de raios solares.
- Os produtos de poliestireno apresentam uma dilatação térmica característica de 0,15% para cada variação de 25°C. Sua aplicação é recomendada em ambientes com temperaturas abaixo de 50°C, considerando que qualquer alteração térmica pode causar expansão ou contração do material conforme essa especificação. Para garantir uma instalação adequada, é essencial que os produtos sejam climatizados no local pelo menos 24 horas antes do início dos trabalhos.
- Não armazenar em contato direto com tintas, gesso, cimento ou similares, nunca deixe objetos pesados em cima e não caminhe sobre as embalagens.

PREPARAÇÃO E FERRAMENTAS

PREPARAÇÃO:

Antes de iniciar a instalação dos painéis ripados, é fundamental observar as condições da base onde serão aplicados. Certifique-se de que a base ou parede esteja limpa, seca, plana e firme até a altura necessária para o painel ripado. O local deve estar livre de óleo, umidade, ou qualquer excesso de materiais de construção que possam obstruir a fixação dos barrotes ou o encosto dos perfis junto às paredes, garantindo uma aderência eficaz da cola.

FERRAMENTAS:

Certifique-se de que todas as ferramentas necessárias para a instalação estão disponíveis:

- Equipamentos de proteção individual, como óculos de segurança, protetor auricular e máscara;
- Ferramentas de marcação e medição, como medidor de nível, trena ou metro, e lápis;
- Martelo de borracha para ajustes delicados;
- Serra de meia-esquadria, estilete profissional e lixadeira elétrica para remoção de resíduos de construção entre o piso e a parede;
- Materiais de fixação, como cola instantânea e silicone.

INSTALAÇÃO

CORTES DO PERFIL:

CORTE VERTICAL:

Para realizar o corte vertical, utilize um estilete de lâmina. O corte deve ser feito na parte frontal e na parte mais baixa (fina) da peça, de maneira reta, aplicando força até que a peça se quebre. Esse método de corte também deve ser aplicado em cantos de paredes, quinas ou colunas retas. Após o corte, é fundamental utilizar uma lixa número 120 para finalizar o acabamento na barra. Esse procedimento deve ser realizado com cuidado para evitar danos ao acabamento da peça.

CORTE HORIZONTAL:

Para realizar o corte horizontal, ajuste a serra de meia-esquadria conforme o ângulo de corte necessário. Posicione o perfil no local de corte e realize o movimento de descida da serra de forma rápida. Esse procedimento evita que o perfil fique com marcas de queima nas laterais, eliminando a necessidade de repetir o corte.

APLICAÇÃO:

As barras possuem dois encaixes, um localizado na parte superior e outro na parte inferior, o que torna o processo de instalação significativamente mais simples e prático.

- Comece a instalação pelo arremate inferior;
- Instale todos os perfis ripados necessários;
- Conclua a instalação com o arremate superior;

O perfil pode ser aplicado utilizando cola ou silicone. Aplique de um a dois cordões de cola ou silicone de maneira contínua ao longo do verso do perfil até sua extremidade. Em seguida, pressione a barra no local desejado para a fixação.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para garantir a durabilidade e a boa aparência dos painéis ripados, siga estas recomendações:

- A limpeza deve ser feita com um pano ou esponja macia levemente umedecidos em água com detergente neutro.
- Evite o uso de produtos abrasivos, como palha de aço, esponjas ásperas ou solventes agressivos.
- Não utilize produtos a base de álcool, removedoras, thinner ou qualquer derivado de petróleo, pois podem danificar a superfície.

**Há 15 anos revestindo ambientes com
qualidade e inovação.**



51 3469 6500



contato@luzzo.com.br



[luzzorevestimentos](https://www.instagram.com/luzzorevestimentos)



[luzzorevestimentos](https://www.facebook.com/luzzorevestimentos)